




► Mise en service simplifiée d'une mesure physico-chimique

Page initiale




Appuyer sur le bouton « Se connecter à un périphérique sans fil »

Recherche de l'appareil, et sélection de ce dernier




► Mise en service simplifiée d'une mesure physico-chimique

Connections en cours




Conflit de version (possible)




► Mise en service simplifiée d'une mesure physico-chimique

Passage en mode édition (si conflit de version, sinon écran suivant)




Le bouton Ajouter est accessible depuis le menu mesures > Ajouter




► Mise en service simplifiée d'une mesure physico-chimique

Choix de la fonction



Page de configuration vierge



► Mise en service simplifiée d'une mesure physico-chimique


Choix du type de sonde

The screenshot shows the 'Ipinus - Avelour v6.0.8' software window. The left sidebar lists various devices and configurations. The main window displays the configuration for device 'IJA0101-00002239', which is marked as 'Inactif'. The 'Informations générales' section shows it was installed on 24/10/2016. The 'Mesures' section is active, showing a 'Mesure physico-chimique (conductivité, turbidité, pH, oxygène dissous)'. The 'Période de mesure' is set to 'Arrêt'. The 'Source d'alimentation sonde(s) physico-chimique(s)' is 'Alimentation par l'enregistreur (101)'. The 'Temps de pré-alimentation' is 800 ms. Under 'Capteurs', the 'Capteur de turbidité NTU' is selected and active (green). The 'Données à enregistrer' dropdown is set to 'Turbidité (FNU + TU)'. The 'Gamme de mesure' is 'Automatique'. The 'Enregistrer la température' option is 'Non'. At the bottom, there is a 'Programmer l'équipement' button.


Choix du type de mesure

This screenshot shows the same software interface as the previous one, but with the 'Données à enregistrer' dropdown menu open. The menu lists four options: 'Turbidité (FNU + TU)', 'Turbidité FNU (FNU)', 'Turbidité TU (mg/L)', and 'Turbidité (FNU + TU)'. The first option is currently selected. The rest of the interface remains the same, including the 'Mesures' section and the 'Programmer l'équipement' button.

► Mise en service simplifiée d'une mesure physico-chimique




Choix de la fréquence d'enregistrement



► Mise en service simplifiée d'une mesure physico-chimique

Résumé de la configuration



Valider la configuration en appuyant sur le bouton « Programmer de l'équipement »
Transfert de la configuration terminé. appareil en service

 Programmer l'équipement

