



Procédure AEP installation LP025



Procédure AEP installation LP025

1. Installer le bouchon Ijinus



Ouvrir le poteau d'incendie et enlever le bouchon de protection. Puis, installer le bouchon fourni par Ijinus.

2. Purger le flexible



Serrer le bouchon avec la clé fournie et clipser le flexible. Clipser le raccord rapide de la clé tricoise sur l'extrémité du flexible. Ouvrir légèrement la vanne de tête du PI jusqu'à purge complète du flexible.

3. Installation du logger LP025



Clipser le logger LP025 sur le flexible. Finir ensuite d'ouvrir la vanne, tout en s'assurant de l'absence de fuite. Pour terminer, glisser le logger sur le coté du poteau d'incendie.